

الفجر ALFAJR

alfajr.com

دليل الإستخدام User Guide WY-16

V36

قائمة المعلومات – يتبع (3)


عربي ENG بالإمكان إختيار اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية من هذه الشاشة.

عرض التاريخ تستطيع إختيار التاريخ الهجري أو الميلادي لعرضه في الشاشة الرئيسية.

عرض الوقت بالإمكان عرض الوقت في الشاشة الرئيسية بنظام 12 ساعة (AM/PM) أو بنظام 24 ساعة، وكذلك تستطيع عرض أو إخفاء التواني.

عرض المدن تعرض الساعة فترة ما قبل وبعد الأذان (من 59- دقيقة قبل الأذان إلى 30 دقيقة بعد الأذان). ومن هذه الشاشة يمكن تغيير هذه الخاصية لعرض الأذان بشكل دائم.

ضبط منبهات الصلاة

منبهات الصلاة تُذكرك بوقت الإقامة أو الصلاة. وتُستطيع ضبط منبه كل صلاة على حدة ليبرن بعد أو قبل وقت الأذان بفترة محددة. كما بالإمكان تحديد مدة أي منبه (بالتواني) أو قفله نهائياً. لاحظ أن ظهور علامة المنبه  تعني بأن المنبه سيرن ليذكرك ليهذه الصلاة.

مثال: لضبط منبه الظهر ليبرن يوماً بعد الأذان بـ 10 دقائق، إنتقل لشاشة **التقويم** ثم إتبع التالي:







إضغط لمدة 3 ثاينيتين لبدء الضبط
حدد الدقائق ثم إضغط 

ملاحظة في الضبط الأصلي، جميع منبهات الصلاة مبرمجة لترن تماماً عند وقت الأذان.

الشاشة الرئيسية



إضغط  للانتقال للشاشة التالية.
إضغط  لضبط المعلومات العروضة على الشاشة.
إضغط  للانتقال للشاشة السابقة.*


* إضغط  في الشاشة الرئيسية لتشغيل الضوء.

قائمة المعلومات – يتبع (4)

التقويم تعتمد الساعة على التقويم المحلي (أو النظام الأكثر شيوعاً) لحساب وقت الأذان لكل مدينة. وبالإمكان تغيير التقويم من هذه الشاشة (صفحة 14).

وقت الصلاة بإمكانك تقديم أو تأخير وقت أي أذان بعدد ثابت من الدقائق حسب الحاجة، مع ملاحظة أن هذه الأوقات الاحتياطية ستُلقى إذا تغيرت المدينة أو التقويم.

التوقيت المحلي تستطيع إختيار التوقيت الصيفي أو التوقيت العادي لمدينتك. وعند إختيار التوقيت الصيفي ستضاف ساعة واحدة على الوقت الحالي وعلى جميع أوقات الأذان.

تاريخ الكهر منبه يومي للتذكير بالمواعيد الثابتة. ولضبط هذا المنبه إتبع نفس طريقة ضبط منبهات الصلاة (صفحة 12). لاحظ ظهور العلامة  على الشاشة بعد الضبط.

إضافة مدينة جديدة


تستطيع إضافة أي مدينة حول العالم. فمثلاً لضبط مدينة شروبة في السعودية والتي تقع على خط عرض (17° 30' N) وخط طول (47° 8' E) و (GMT +3:00) إتبع التالي:





- إضغط  عدة مرات حتى تصل إلى **إختيار المدن** ثم إضغط مع الإستمرار على 
- إختر **السعودية** وإضغط 
- إستخدم  أو  لإختيار **مدينة جديدة** ثم إضغط 
- حدد خط العرض (17 N) ثم إضغط  وحدد الدقائق (30) ثم إضغط 
- حدد خط الطول (47 E) ثم إضغط  وحدد الدقائق (8) ثم إضغط 
- حدد فارق التوقيت (GMT + 3:00) وإضغط 

بعد الضبط أعلاه، ستُعدّل الساعة الوقت وستُعيد حساب جميع الأذانات للمدينة الجديدة. وللمزيد من المعلومات نرجوا زيارة: www.alfajr.com/newcity

ملاحظة إذا كانت أوقات الأذان غير صحيحة تأكد من: إحداثيات المدينة، وفارق التوقيت، وضبط التاريخ الميلادي، وإختيار التقويم المناسب لمدينتك.

ضبط الدولة والمدينة





إضغط لمدة 3 ثاينيتين لبدء الضبط
ثم إضغط  لإختر دولتك
ثم إضغط  لإختر مدينتك*
(إستخدم  أو  للتعديل)

* إذا لم تكن الدولة أو المدينة مُدرجة ضمن القائمة، إتبع الخطوات في صفحة 13.

ملاحظة بعد تغيير المدينة سيتم تحديث وقت الساعة و وقت الأذانات الجديدة تلقائياً.

قائمة المعلومات – يتبع (5)

عداد الوقت خاصية حساب الوقت (Stop Watch) بدقة 0.1 من الثانية. إستخدم  للدخول والخروج، الزر  للبدء والوقوف، والزر  لحساب وقت جديد.






تقوية الصوت 2 تتحكم بدرجة صوت جميع المنبهات أو قفلها نهائياً (2 صوت عالي، 1 صوت منخفض، OFF لتقلل صوت جميع المنبهات).

اسم المدينة تستطيع كتابة أي كلمة لتظهر على الشاشة الرئيسية بدل التاريخ، (تُكتب الكلمة باللغة الإنجليزية ويحد أقصى سبعة حروف).

ممر رقمي تعرض هذه الشاشة عمر القمر باليوم والساعة، حيث ترمز العلامة "d" للأيام، والعلامة "h" للساعات.

إختيار التقويم

تعتمد الساعة على التقويم المحلي (أو النظام الأكثر شيوعاً) لحساب وقت الأذان لكل مدينة، وبالإمكان تغيير التقويم إلى أحد التقاويم المبرجة في الساعة باتتبع الطريقة التالية:

- إنتقل إلى شاشة **إختيار التقويم** بالضغط على  عدة مرات
- إضغط  لمدة ثانيتين لبدء الضبط
- إستخدم  أو  لإختيار التقويم المطلوب ثم إضغط 


أهم التقاويم المبرجة في الساعة:


الرابطة، المصري، إسنا (أمريكا الشمالية)، حنفي (شبه القارة الهندية).
ويوجد تقويم أم القرى (السعودية)، وأيضاً تقويم أم القرى 15 و 18 (لتعديل أذان الفجر)، وكذلك التقويم الثابت 3:30؛ (العشاء 3:30؛ بعد المغرب / الفجر 3:30؛ قبل الشروق).


ملاحظة لتغيير طريقة حساب أذان الفجر أو العشاء، إختر **تقويم جديد**.

ملاحظة عند تغيير المدينة، ستعتمد الساعة مجدداً التقويم المحلي المعتمد لتلك المدينة.

قائمة المعلومات




الشاشة الرئيسية، وتعرض الوقت والتاريخ الميلادي و وقت الأذان القادم. إضغط  للانتقال للشاشات التالية.

تعرض هذه الشاشة يوم الإِسبوع والتاريخ الهجري، وتُستطيع تعديل التاريخ الهجري (عند الحاجة) بالضغط على الزر 



تعرض هذه الشاشة وقت الأذان القادم و الوقت المتبقي إليه. في هذا المثال، يحين أذان العشاء بعد 50 دقيقة.

قائمة المعلومات – يتبع (6)

من شاشة متابعة القرآن الكريم تستطيع ضبط آخر سورة ورقم آخرة قرأتها. لاحظ أن الرقم في وسط الشاشة يعني رقم الآية، والرقم في أسفل الشاشة يعني رقم الجزء.

تستطيع "الوصول السريع" إلى شاشة القبلة بالضغط مع الإستمرار على زر  من الشاشة الرئيسية. وتُستطيع تغيير "الوصول السريع" إلى شاشات أخرى مثل: متابعة القرآن الكريم، عداد الوقت، منبه يومي... الخ.

الوقع الإلكتروني: www.alfajr.com


تدوم البطارية في هذه الساعة لأكثر من سنة. ويمكن معرفة شحنة البطارية (بالقوات) بالضغط على  في هذه الشاشة. وعندما تصل الشحنة إلى مرحلة  يجب تبديل البطارية رقم CR2025.

بوصلة القبلة

تحتوي الساعة على بوصلة إلكترونية لتحديد اتجاه القبلة.

وليعرض إتجاه القبلة أو إتجاه الشمال إضغط  من الشاشة الرئيسية عدة مرات حتى تصل إلى شاشة **إتجاه القبلة**، ثم إتبع التالي:




إضغط  أدر الساعة * لإتجاه القبلة* السهم يشير لإتجاه الشمال * لإتجاه القبلة* السهم يشير لمعايرة البوصلة * لمدة ثانيتين

* لمعايرة البوصله، أدر الساعة حوالي 360 درجة حتى تكتمل المعايرة.

** في مدينة مكة المكرمة، تظهر علامة  (→) في شاشة القبلة (حيث يختلف إتجاه القبلة حسب كل منطقة في مكة).

قائمة المعلومات – يتبع (1)



تعرض هذه الشاشة وقت أذان الفجر. ومن هذه الشاشة تستطيع أيضاً إعادة ضبط منبه الفجر (أنظر صفحة 12). بعد الإنتظار لمدة ثواني ستعرض الساعة بداية "الثلاث الأخير من الليل."

الشروق وقت الشروق

أوقات أذان الظهر، والعصر، والمغرب، ثم:


وقت أذان العشاء. بعد الإنتظار لمدة ثواني، ستعرض الساعة وقت "منتصف الليل".

قائمة المعلومات – يتبع (2)

من هذه الشاشة تستطيع عرض إتجاه القبلة والشمال، وكذلك معايرة البوصله الإلكترونية (أنظر صفحة 15).


من هذه الشاشة تستطيع تعديل الوقت والتاريخ الميلادي (صفحة 10). ستُعدّل الساعة التاريخ الهجري إذا كان معروضاً في الشاشة الرئيسية.


تتيح لك هذه الشاشة تعديل التواني.

إضغط مع الإستمرار على  للدخول، إضغط  لتصفير التواني  لبدء التواني مجدداً، إضغط .

من هذه الشاشة تستطيع إختيار مدينتك. وإذا لم تكن مدينتك مُدرجة ضمن القائمة، إتبع الخطوات في صفحة 13. ملاحظة: تستطيع ضبط المدينة مباشرةً من الشاشة الرئيسية، أنظر صفحة 2.

ضبط التاريخ الهجري

بعد ضبط التاريخ الميلادي ستقوم الساعة بإعادة حساب التاريخ الهجري تلقائياً، وذلك بناءً على الرؤية الفلكية للهلال في مكة المكرمة. وعند الحاجة لتعديل التاريخ الهجري (أو الميلادي)*، إنتقل أولاً إلى الشاشة الثانية (بالضغط على ، ثم إتبع التالي:



إضغط لمدة 3 ثاينيتين لبدء الضبط
ثم إضغط  عدل اليوم
ثم إضغط  عدل الشهر
ثم إضغط  عدل السنة (إستخدم  أو  للتعديل)

* تستطيع ضبط التاريخ العروض في هذه الشاشة. ولضبط التاريخ الاخر، أنظر صفحة 10.

بعد ضبط التاريخ الهجري لن يتغير التاريخ الميلادي.

أسئلة متكررة

س: هل يمكن إضافة أي مدينة ليست ضمن قائمة المدن المدرجة؟
ج: نعم، بالإمكان إضافة أي مدينة حول العالم باستخدام خطوط الطول والعرض (صفحة 13).

س: مواعيد الأذان ليست صحيحة، لماذا؟

ج: تأكد من صحة ضبط مدينتك وكذلك التاريخ الميلادي. وفي حالة إختلاف أوقات الأذان بفارق ساعه واحدة، تأكد من صحة إختيار التوقيت الصيفي أو العادي (صفحة 7).

س: أوقات أذان الفجر أو العصر أو العشاء غير صحيحة، لماذا؟

ج: تأكد من إختيار التقويم المناسب (صفحة 14).

س: إتجاه القبلة غير صحيح، ماذا أفعل؟

ج: تأكد من الإبتعاد عن الأجهزة المغناطيسية المختلفة، ودقة أكثر لإتجاه القبلة تستطيع إعادة معايرة البوصله الإلكترونية (أنظر صفحة 15 و 16).

5

4

3

2

1

11

10

9

8

7

6

17

16

15

14

13

12